



Варочные панели


 **Управление Touch Control:**
Некоторые модели духовок, варочных панелей и вытяжек Smeg имеют управление Touch Control, позволяющее активировать функции с помощью простого прикосновения.


 **Таймер:**
Большинство стеклокерамических панелей имеют таймеры, которые позволяют установить время приготовления от 1 до 99 минут на каждую зону нагрева. По окончании заданного времени зона нагрева отключается.

 **Защита от перегрева:**
Система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель, если происходит перегрев блока управления.

 **Индукционная варочная панель:**
В основе работы данных поверхностей лежит принцип электромагнитной индукции. Тепло вырабатывается непосредственно в днище посуды, при ее контакте с варочной поверхностью.

 **Горелка повышенной мощности:**
Горелки повышенной мощности производят почти вертикальное пламя, что способствует уменьшению рассеивания тепла и увеличению количества тепла, передаваемого на посуду.

 **Стекло на основании из нержавеющей стали:**
Стекланные разделочные доски имеют основание из нержавеющей стали с целью повышения надежности.


 **Multizone:**
С MultiZone зона нагрева может быть использована как две самостоятельные зоны приготовления пищи, или объединена в единую зону приготовления. Каждая зона автоматически адаптируется к размеру и положению посуды, и нагревается только в месте расположения посуды, обеспечивая лучшее распределение тепла и максимальную эффективность.

 **Ультрабыстрая горелка:**
Сверхбыстрые горелки имеют три варианта использования пламени. Горелки имеют 2 ряда пламени, которые можно включать вместе, или независимо друг от друга.

 **Чугунные решетки:**
Представленные на разных моделях варочных панелей Smeg, чугунные решетки устойчивы к высоким температурам. Они очень прочные, их внешний вид не ухудшается со временем.

 **Booster:**
Опция Booster позволяет варочной панели работать на максимальной мощности, когда нужно готовить продукты, требующие интенсивного приготовления.

 **Индикация остаточного тепла:**
После отключения стеклокерамических панелей индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева остается горячей. При понижении температуры ниже 60°C индикатор гаснет.

 **БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ:**
Блокировка управления представлена на таких видах продукции, как духовки, варочные панели и стиральные машины. При активации этой опции блокируются все функции и программы, а также команды включения/выключения для полной безопасности в присутствии детей.

 **Стандартный монтаж:**
Традиционный монтаж мойки в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров.